

Инструкция по сборке и эксплуатации

Кушетка - массажный стол М111-031 (вид 116990)

Изделие изготовлено в соответствии с
ТУ 9452-001-16789225-2016
Рег. удостоверение № РЗН 2017/5521 от 22.03.2017




Комплектность поставки

- Лежак – 1 шт.
- Опора – 2 шт.
- Перемычка – 2 шт.

Крепежные изделия


- Винт потай M5x35 DIN965 – 4 шт.
- Винт M6x16 DIN7985 – 4 шт.

Вам потребуется: отвертка крестовая



Инструкция по сборке

- Освободить все комплектующие от упаковки
- Привинтить опоры (2) к раме лежака (1) с помощью винтов 5x35(4) через боковые отверстия рамы лежака. Обратить внимание: Отверстия Ø13 на поперечинах опор направлены вовнутрь лежака.
- Перемычки (3) вставить наперекрест в отверстия Ø13 поперечин опор и закрепить их с внешней стороны винтом M6x15 (5) (см. Эскиз).



Правила по эксплуатации мебели

- Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия" и ГОСТ 19917 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".
- Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +2°C и не выше +40°C, и относительной влажностью 45-70%.
- Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
- Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.
- Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
- Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за кожзамениителем

- Рекомендуется регулярное удаление пыли с помощью пылесоса или щетки с мягким ворсом.
- Кожзаменитель не нуждается в обработке защитными средствами. Изготовитель за Вас уже это сделал.
- Обычные очистительные химические средства могут повредить кожу.
- Время от времени кожу следует протирать влажной тканью или губкой.
- Пятна следует удалять сразу же с помощью мягкой ткани или губки, смоченной в мыльной воде. Не надавливайте и не трите.
- Кожа не любит чрезмерный нагрев, сухость или прямое попадание на нее солнечных лучей.
- Красящиеся текстильные материалы могут повлиять на кожу светлых тонов.

ВНИМАНИЕ! Если у Вас не получается очистить собственными силами обивочный материал Вашей мебели, обратитесь в специализированные фирмы по химической чистке

Уход за окрашенными поверхностями

- Изделия, окрашенные порошковыми красками, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
- Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
- Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи изделия.
Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.
Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией.

Гарантия не распространяется на крепежные изделия и иные покупные изделия, не производимые на данном предприятии.